

OUTILS NÉCESSAIRES

UN CUTTER

PRODUIT DÉGRAISSANT (TYPE DÉGRAISSANT G1 SUR NOTRE SITE)

UN SÈCHE-CHEVEUX OU UN DÉCAPEUR THERMIQUE (!! ATTENTION AUX HAUTES TEMPÉRATURES AVEC LE DÉCAPEUR)

UNE RACLETTE (TYPE RACLETTE R1 SUR NOTRE SITE) ET/OU UNE FEUTRINE (TYPE FEUTRINE F1 SUR NOTRE SITE)

UN CHIFFON DOUX ET PROPRE

*AVANT DE COMMENCER LA POSE DE VOTRE KIT, ASSUREZ-VOUS D'ÊTRE DANS DES CONDITIONS FAVORABLES:
DANS UN LIEU PROPRE ET SEC, TEMPÉRATURE ENVIRON 20°C.*



ETAPE 1 : PRÉPARATION DES SUPPORTS

NETTOYER PLUSIEURS FOIS VOS CARÉNAGES À L'AIDE D'UN DÉGRAISSANT. IL EST IMPÉRATIF DE BIEN ENLEVER TOUTES TRACES DE COLLE ET DE CORPS GRAS SUR LES PLASTIQUES, MÊME SI CEUX-CI SONT NEUFS (RÉSIDUS DE SILICONE DES MOULES) CAR LA COLLE N'ADHÉRERA PAS CORRECTEMENT.

ATTENTION LES PRODUITS COMME L'ESSENCE, LE WHITE-SPIRIT OU DES PRODUITS DE TYPE «WD» PEUVENT ÊTRE EFFICACES SUR CERTAINS TYPES DE COLLE, MAIS ILS SONT TRÈS GRAS. PENSER À BIEN DÉGRAISSER PLUSIEURS FOIS SI VOUS EN UTILISEZ. !! NE PAS UTILISER DE PRODUITS NETTOYANTS VITRES OU D'ACÉTONE !!



ETAPE 2 : POSITIONNEMENT ET COLLAGE

POSITIONNER LE STICKER POUR REPÉRER SON EMPLACEMENT, VOUS POUVEZ LE MAINTENIR EN PLACE AVEC DU SCOTCH CARROSSIER. LA MÉTHODE D'APPLICATION DITE « SÈCHE » EST À APPLIQUER OBLIGATOIREMENT DU FAIT DE LA COLLE POSE FACILE. CETTE TECHNOLOGIE VOUS PERMET DE REPOSITIONNER FACILEMENT LE FILM SUR LE SUPPORT DURANT SON APPLICATION. APPLIQUER UNE PRESSION FERME ET UNIFORME SUR L'ADHÉSIF EN PARTANT DU MILIEU VERS L'EXTÉRIEUR À L'AIDE D'UNE RACLETTE. SI LA PIÈCE SUR LAQUELLE VOUS OPÉREZ A D'IMPORTANTES RELIEFS, PENSEZ À CHAUFFER LÉGÈREMENT LE STICKER AVEC UN SÈCHE-CHEVEUX OU UN DÉCAPEUR THERMIQUE (À UNE DISTANCE MIN DE 30CM), SOUS L'EFFET DE LA CHALEUR LE VINYLE PRENDRA SA FORME ET SE POSERA PLUS FACILEMENT.



ETAPE 3 : FINITIONS

POUR FINIR, UNE FOIS L'ENSEMBLE DU KIT POSÉ, RÉCHAUFFER LÉGÈREMENT CHAQUE PIÈCE À L'AIDE D'UN SÈCHE-CHEVEUX OU UN DÉCAPEUR THERMIQUE (À UNE DISTANCE MIN DE 30CM) ET APPLIQUER UNE PRESSION IMPORTANTE SUR L'ENSEMBLE DU KIT, EN INSISTANT PARTICULIÈREMENT SUR LES ZONES SENSIBLES, TOUJOURS À L'AIDE D'UN CHIFFON DOUX OU D'UNE RACLETTE, DE L'INTÉRIEUR VERS L'EXTÉRIEUR.

ASTUCE: DANS LE CAS OÙ VOUS CONSTATEZ UNE BULLE D'AIR, PROCÉDEZ DE LA MANIÈRE SUIVANTE. CHAUFFER LÉGÈREMENT L'ADHÉSIF À L'ENDROIT DE LA BULLE, PIQUER FRANCHEMENT EN SON CENTRE À L'AIDE D'UNE ÉPINGLE, GARDER LA ENFONCÉE, CHAUFFER À NOUVEAU LA BULLE PUIS RETIRER L'ÉPINGLE TOUT EN CONTINUANT DE CHAUFFER. L'AIR CHAUD DILATÉ VA AINSI S'ÉVACUER TOUT SEUL ET LA BULLE DISPARAÎTRA.

ETAPE 4 : IMPÉRATIF !

LAISSER REPOSER VOTRE KIT DÉCORATION PENDANT 2-3 JOURS, **PAS DE ROULAGE**. APRÈS LA PRESSION EXERCÉE, LA COLLE DOIT DISPOSER DE TEMPS POUR POLYMÉRISER ET ÉPOUSER SON NOUVEAU SUPPORT.

GRAPH COVER NE POURRA PAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DANS LE CAS OÙ VOTRE KIT DÉCORATION EST MAL CENTRÉ PAR RAPPORT AUX TROUS ET EXTRÉMITÉS, LA FORMATION DE BULLES D'AIR OU SI CELUI-CI SE DÉCOLLE DE VOS PLASTIQUES. LES STICKERS QUE NOUS UTILISONS POSSÈDENT UNE COLLE ULTRA-FORTE MAIS ILS DOIVENT ÊTRE POSÉS SUR DES SURFACES PROPRES ET NON GRASSES.

NECESSARY TOOLS

- A CUTTER
- DEGREASING PRODUCT (TYPE DEGREASER G1 ON OUR SITE)
- A HAIR DRYER OR A HEAT GUN (BEWARE OF HIGH TEMPERATURES WITH THE GUN)
- A SQUEEGEE (R1 RACLETTE TYPE ON OUR SITE) AND/OR FELT (F1 FELT TYPE ON OUR SITE)
- A SOFT AND CLEAN CLOTH

*BEFORE STARTING TO LAY YOUR KIT, MAKE SURE YOU ARE IN FAVORABLE CONDITIONS:
IN A CLEAN AND DRY PLACE, AT A TEMPERATURE OF APPROXIMATELY 20°C.*



STEP 1: PREPARING THE SUPPORTS

CLEAN YOUR FAIRINGS SEVERAL TIMES WITH A DEGREASER. IT IS IMPERATIVE TO REMOVE ALL TRACES OF GLUE AND FATTY SUBSTANCES FROM THE PLASTICS, EVEN IF THEY ARE NEW (SILICONE RESIDUES FROM THE MOULDS) BECAUSE THE GLUE WILL NOT ADHERE CORRECTLY.

*BE CAREFUL, PRODUCTS SUCH AS GASOLINE, WHITE SPIRIT OR "WD" TYPE PRODUCTS CAN BE EFFECTIVE ON CERTAIN TYPES OF GLUE, BUT THEY ARE VERY GREASY. REMEMBER TO DEGREASE SEVERAL TIMES IF YOU USE IT. !!
DO NOT USE WINDOW CLEANERS OR ACETONE!!*



STEP 2: POSITIONING AND GLUING

POSITION THE STICKER TO IDENTIFY ITS LOCATION, YOU CAN HOLD IT IN PLACE WITH BODYBUILDER'S TAPE. THE SO-CALLED "DRY" APPLICATION METHOD MUST BE APPLIED BECAUSE THE GLUE IS EASY TO APPLY. THIS TECHNOLOGY ALLOWS YOU TO EASILY REPOSITION THE FILM ON THE SUPPORT DURING ITS APPLICATION. APPLY FIRM, EVEN PRESSURE TO THE ADHESIVE FROM THE MIDDLE OUTWARD USING A SQUEEGEE. IF THE PART ON WHICH YOU ARE OPERATING HAS SIGNIFICANT RELIEF, REMEMBER TO SLIGHTLY HEAT THE STICKER WITH A HAIR DRYER OR A HEAT GUN (AT A MINIMUM DISTANCE OF 30CM), UNDER THE EFFECT OF THE HEAT THE VINYL WILL TAKE ITS SHAPE AND WILL ARISE MORE EASILY..



STEP 3: FINISHES

FINALLY, ONCE THE ENTIRE KIT HAS BEEN INSTALLED, SLIGHTLY HEAT EACH PART USING A HAIR DRYER OR A HEAT GUN (AT A MINIMUM DISTANCE OF 30CM) AND APPLY SIGNIFICANT PRESSURE TO THE ENTIRE KIT, WITH PARTICULAR EMPHASIS ON SENSITIVE AREAS, ALWAYS USING A SOFT CLOTH OR SQUEEGEE, FROM THE INSIDE OUT.

TIP: IN CASE YOU NOTICE AN AIR BUBBLE, PROCEED AS FOLLOWS. SLIGHTLY HEAT THE ADHESIVE AT THE PLACE OF THE BUBBLE, PRICK FRANKLY IN ITS CENTER USING A PIN, KEEP IT PRESSED, HEAT THE BUBBLE AGAIN THEN REMOVE THE PIN WHILE CONTINUING TO HEAT. THE DILATED HOT AIR WILL THUS EVACUATE ON ITS OWN AND THE BUBBLE WILL DISAPPEAR.

STEP 4: IMPERATIVE!

LET YOUR DECORATION KIT REST FOR 2-3 DAYS, NO ROLLING. AFTER THE PRESSURE EXERTED, THE ADHESIVE MUST HAVE TIME TO POLYMERIZE AND MARRY ITS NEW SUPPORT.

GRAPH COVER CANNOT BE HELD RESPONSIBLE IN THE EVENT THAT YOUR DECORATION KIT IS POORLY CENTERED IN RELATION TO HOLES AND ENDS, THE FORMATION OF AIR BUBBLES OR IF IT COMES OFF YOUR PLASTICS. THE STICKERS WE USE HAVE AN ULTRA-STRONG GLUE BUT THEY MUST BE PLACED ON CLEAN AND NON-GREASY SURFACES.